



Сканируйте
QR-код
что бы посмотреть
видео инструкцию
по эксплуатации
машины

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ИЛИ ВЫСОКОПЕННУЮ ХИМИЮ В РАБОТЕ!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

И УХОДА ЗА ПОЛОМОЕЧНОЙ
МАШИНОЙ VMD F80 BT70



Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 ПЕРЕД УБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБРАТЬ КРУПНЫЙ МУСОР С ПОЛА
- 2 ЗАРЯДИТЕ АКБ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ, ПОДСОЕДИНИТЕ ЩЕТКИ
- 3 ОТОЖМИТЕ КНОПКУ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА, ВКЛЮЧИТЕ МАШИНУ (ИСПОЛЬЗУЯ КЛЮЧ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1 НАЖМИТЕ КНОПКУ ЗАПУСКА ЩЕТОК (ЩЕТКИ ОПУСТЯТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ)
- 2 НАЖМИТЕ КНОПКУ ЗАПУСКА ТУРБИНЫ (БАЛКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ ОПУСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ)
- 3 НАЖМИТЕ КНОПКУ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ, НАЖАВ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА

ВАЖНО

ПРАВИЛА ЗАРЯДА АКБ (ГЕЛЬ)

- 1 ЗАРЯД ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА АКБ
- 2 СНИМАТЬ АКБ С ЗАРЯДКИ ДО ПОЛНОГО ЗАРЯДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

График технического обслуживания поломоечной машины

Элементы обслуживания	Ежедневный	Раз в неделю	Ежемесячно
Очистка бака с грязной водой	●		
Очистка балки	●		
Очистка всасывающего шланга		●	
Очистка щетки		●	
Очистка фильтра		●	
Проверка уровня заряда АКБ при длительном хранении			●

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- 1 ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ
- 2 ОТКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ЗАПУСКА ТУРБИНЫ
- 3 ОТКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ЗАПУСКА ЩЕТОК
- 4 ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ (ИСПОЛЬЗУЯ КЛЮЧ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СМЕНЫ

- 1 СЛЕЙТЕ ГРЯЗНУЮ ВОДУ ИЗ БАКА
- 2 ПРОМОЙТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ЩЕТКУ И БАЛКУ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
- 3 ЕСЛИ В БАКЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ОСТАЛАСЬ ЖИДКОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕЙТЕ ЕЕ
- 4 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ РАЗ В МЕСЯЦ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АКБ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРЯЖАТЬ ЕГО