



Сканируйте
QR-код
что бы посмотреть
видео инструкцию
по эксплуатации
машины

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ИЛИ ВЫСОКОПЕННУЮ ХИМИЮ В РАБОТЕ!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72

И УХОДА ЗА ПОЛОМОЕЧНОЙ
МАШИНОЙ VMD F-mop



Панель управления



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 ПЕРЕД УБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБРАТЬ КРУПНЫЙ МУСОР С ПОЛА.
- 2 СНИМИТЕ БАК ЧИСТОЙ ВОДЫ, ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ
- 3 УСТАНОВИТЕ БАК ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
- 4 ЗАРЯДИТЕ АКБ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ПОДСОЕДИНИТЕ ЩЕКИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1 ОПУСТИТЕ ЩЕТОЧНЫЙ БЛОК
- 2 ВКЛЮЧИТЕ МАШИНУ, ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ, ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ: 1, 2, 3
- 3 СЛЕДУЙТЕ ЗА МАШИНОЙ, НАПРАВЛЯЯ ЕЕ В НУЖНУЮ СТОРОНУ
- 4 ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАПОЛНЕНИЯ БАКА ЧИСТОЙ ВОДЫ:
 - ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ, ПОДНИМИТЕ ЩЕТОЧНЫЙ БЛОК;
 - СНИМИТЕ БАКИ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ;
 - СЛЕЙТЕ ВОДУ ИЗ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ;
 - НАПОЛНИТЕ БАК ЧИСТОЙ ВОДЫ;
 - УСТАНОВИТЕ БАКИ НА МЕСТО.



График технического обслуживания поломоечной машины

Элементы обслуживания	Ежедневный	Раз в неделю	Ежемесячно
Очистка бака с грязной водой	●		
Очистка балки	●		
Очистка всасывающего шланга		●	
Очистка щетки		●	
Протирка днища машины влажной тканью		●	
Проверка уровня заряда АКБ при длительном хранении			●

ПРАВИЛА ЗАРЯДА АКБ

РАЗРЕШАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АКБ
В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ЕЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА

ВАЖНО!

НЕ НАКЛОНЯЙТЕ МАШИНУ БОЛЕЕ 45°



ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- 1 ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ
- 2 ПОДНИМИТЕ ЩЕТОЧНЫЙ БЛОК

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СМЕНЫ

- 1 СЛЕЙТЕ ГРЯЗНУЮ ВОДУ ИЗ БАКА.
- 2 ПРОМОЙТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ЩЕТКУ И БАЛКУ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ.
- 3 ЕСЛИ В БАКЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ОСТАЛАСЬ ЖИДКОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕЙТЕ ЕЕ.