



Сканируйте
QR-код
что бы посмотреть
видео инструкцию
по эксплуатации
машины

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ИЛИ ВЫСОКОПЕННУЮ ХИМИЮ В РАБОТЕ!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72

И УХОДА ЗА ПОЛОМОЕЧНОЙ
МАШИНОЙ VMD F60 BT52



Панель управления



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 ПЕРЕД УБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБРАТЬ КРУПНЫЙ МУСОР С ПОЛА.
- 2 ЗАРЯДИТЕ АКБ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ, ПОДСОЕДИНИТЕ ЩЕТКУ,
- 3 ВКЛЮЧИТЕ МАШИНУ (ИСПОЛЬЗУЯ МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1 С ПОМОЩЬЮ ПЕДАЛИ ОПУСТИТЕ ЩЕТКУ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
- 2 С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА ОПУСТИТЕ БАЛКУ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ.
- 3 НА ПАНЕЛИ ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ЩЕТКИ И КНОПКУ ТУРБИНЫ
- 4 НАЖМИТЕ НА РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПОД РУКОЯТЬЮ, ЩЕТКА НАЧНЕТ ВРАЩАТЬСЯ, МАШИНА НАЧНЕТ ДВИЖЕНИЕ

ВАЖНО!

ПРАВИЛА ЗАРЯДА АКБ (ГЕЛЬ)

- 1 ЗАРЯД ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА АКБ
- 2 СНИМАТЬ АКБ С ЗАРЯДКИ ДО ПОЛНОГО ЗАРЯДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

График технического обслуживания поломоечной машины

Элементы обслуживания	Ежедневный	Раз в неделю	Ежемесячно
Очистка бака с грязной водой	●		
Очистка балки	●		
Очистка всасывающего шланга		●	
Очистка щетки		●	
Очистка фильтра		●	
Проверка уровня заряда АКБ при длительном хранении			●

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- 1 ОТПУСТИТЕ РЫЧАГ ПОД РУКОЯТЬЮ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЩЕТКА ОСТАНОВИТСЯ. (ДЛЯ МОДЕЛИ F60 BT52 МАШИНА ОСТАНОВИТСЯ)
- 2 НА ПАНЕЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ЩЕТКИ И КНОПКУ ТУРБИНЫ
- 3 С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА ПОДНИМИТЕ БАЛКУ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ. С ПОМОЩЬЮ ПЕДАЛИ ПОДНИМИТЕ ЩЕТКУ

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СМЕНЫ

- 1 СЛЕЙТЕ ГРЯЗНУЮ ВОДУ ИЗ БАКА.
- 2 ПРОМОЙТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ЩЕТКУ И БАЛКУ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ.
- 3 ЕСЛИ В БАКЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ОСТАЛАСЬ ЖИДКОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕЙТЕ ЕЕ.
- 4 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ РАЗ В МЕСЯЦ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АКБ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРЯЖАТЬ ЕГО